

Computer-Schaltnetzteil API-3186S

Best.Nr. 350 077

Das Netzteil verfügt über keinen Netzschalter. Das Ein-/Ausschalten erfolgt über eine 3-polige Leitung.

Pinbelegung:

- rote Leitung = + 5 V
- weiße Leitung = Ein/Aus
- schwarze Leitung = GND

Eingeschalten wird das Netzteil durch einfaches Verbinden der weißen und schwarzen Ader

